





- ●本製品の機能を十分ご理解いただき、安全にご使用いただくために、 この取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●この説明書は大切に保管し、必要なときお読みください。

● 下記の人がひとりで使用するときは、必ず周囲の人が注意・介護する (1)お年寄 (2)体の不自由な人 (3)お子様 事故や体調不良を起こすおそれがあります。



- 周囲に人がいたり、物がある場所では十分に注意する 昇降時、いすがまわりの人に当たってけがをさせたり、すわっている人が まわりの物に当たってけがをするおそれがあります。 特に下降時は、座板の下に何もないことをご確認ください。
- 使用時は、必ず脚を取り付ける 転倒し、けがをするおそれがあります。
- 不安定な場所で使用しない 転倒し、けがをするおそれがあります。
- 踏み台にしたり、肘掛けに座るなど、目的以外の使いかたをしない 足をすべらせたり、いすが転倒し、けがをするおそれがあります。
- 許容荷重(100kg) 以上の体重の人は使用しない いすが破損・故障し、けがをするおそれがあります。
- ひざに座らせたり等、ふたり以上で座らない 転倒したり、いすから落ちるなど、けがをするおそれがあります。
- 座板下降時、座板の下に足などを入れない 座板と脚や床の間にはさまれて、けがをするおそれがあります。



- 座板の端に座らない 座板からすべり落ちたり転倒して、けがをするおそれがあります。
- ベルト掛け金具をはずしたまま使用しない いすが破損し、けがをするおそれがあります。
- いすに飛び乗ったり、故意に勢いをつけて座ったりしない いすが破損・転倒し、けがをするおそれがあります。
- お子様を本体の上で遊ばせたり、背もたれや肘掛けの上に乗ったり座ったり させない

いすから落ちたり、いすが転倒し、けがをするおそれがあります。

● いすを持ち上げて運ぶ際は、2人以上で行い、必要以上の衝撃を与えない いすが破損し、故障の原因となります。



● 分解・修理・改造は絶対にしない

発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。



- 昇降時や移動時、隙間(特に背もたれと本体の隙間)に指などを入れない 指などをはさみ、けがをするおそれがあります。
- 肘掛け、座板の折り曲げ時、可動部分に指などを入れない 指などをはさみ、けがをするおそれがあります。



お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

■説明内容を無視し、誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を、下の表示(絵表示と用語)で区分し、説明しています。

⚠警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。



誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性 が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示(図記号)で区分し、説明しています。(下記は絵表示の例です)



気をつけていただきたい 「注意喚起」内容を説明しています。



してはいけない**「禁止」** 内容を説明しています。



必ず実行していただく**「強制」** 内容を説明しています。

△ 注意

- **屋外や高温・多湿な場所で使用・保管しない** 感電および故障の原因になります。
- ◆ 火気を近づけない発火のおそれがあります。
- ◆ 人が座ったままいすを移動させない転倒・衝突などにより、けがをするおそれがあります。



- ◆ 交流100V以外では使用しない 火災や感電の原因になります。
- 10分以上の連続運転はしない 故障の原因になります。
- ●電源プラグにゴミ・水分を付着させない感電やショート、発火のおそれがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったりしない

火災や感電の原因になります。



- 電源プラグは、確実に最後まで差し込む ショートや発火のおそれがあります。
- ■濡れた手で電源プラグを持たない 感電のおそれがあります。

●動かない場合や、異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを コンセントから抜く

感電や発火のおそれがあります。 ただちに点検修理を依頼してください。

O.C.


を抜く

● **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く** 感電ややけどのおそれがあります。

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- ●電源プラグをコンセントから抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを 持って引き抜く

感電やショート、発火のおそれがあります。

各部のなまえとご使用前の準備



サイズ	630(幅)×890(奥行)×930(高さ)m
重量	42kg
最大許容荷重	100kg
最大ストローク	410mm
入力電圧	AC100V 50/60Hz (コード長3m)
昇 降 速 度	20mm/sec(電動上下昇降)
定格消費電力	MAX 290W
ヒューズ	125V 5A
定格時間	10分

品質表示

構	造	部	材	機構部:金属(鋼·アルミニウム合金) 背もたれ部:合板 肘掛け部:繊維板 座部:合板 脚部:金属(鋼) カバー:ABS樹脂
表	面	加	I	金属部:メラミン樹脂塗装ポリエステル塗装
張	Ŋ)	材	合成皮革・ポリ塩化ビニル
ク:	ッシ :	ョン	材	ウレタンフォーム

あなたの身長に合わせて 最高高さを調節する。

●調整式ベルトの掛け替えにより 3段階の調節が可能です。

●掛け替え時は、ベルト掛け金具 が、必ずフックに掛っているか 確認してください。



座板は上まで上っても 傾斜しません。

座板は途中で傾斜をはじめ、 そのまま上昇します。 /身長160㎝以上の方に) おすすめいたします。

座板は途中で傾斜をはじめ、 そのまま上昇します。 '身長160cm以下の方に\ 、おすすめいたします。

♠ 警告

フック


 \bigcirc

- ●ベルト掛け金具をはずしたまま使用しない いすが破損し、けがをするおそれがあります。
- 肘掛け、座板の折り曲げ時、可動部分に指などを入れない 指などをはさみ、けがをするおそれがありま す。また、折り畳んだ肘掛け、座板の落下に は注意してください。

お願い


はね上げた座板を元 に戻す時は、座板裏 の安全スイッチ用の バーは絶対に持たな いでください。


バーが変形し、はさ まれ防止の安全機構 が働かなくなること があり、けがをする おそれがあります。




上下動レバーの入れ替え

- ●上下動レバーは、通常は 右手側の肘掛けにありますが、 お好みにより左手側に 付け替えることができます。
- 1. 右手側肘掛けのクリップ(3ヶ所)から、 コードを抜きます。
- 2. 肘掛けを固定しているボルト(4本)を六角 棒スパナ(対辺5)で取り外します。 左手側肘掛けも同様に取り外してください。
- 3. 腰当てクッションの面ファスナーを座板か ら外し、上にめくります。
- 4. 右手側肘掛けと左手側肘掛けを入れ替えます。
- 5. 両方の肘掛けをボルト(8本)でしっかり固 定します。
- 6. コードをクリップ(3ヶ所)に差し込みます。
- 7. 腰当てクッションの面ファスナーを座板に 取り付けます。







こんなときは

座板が上下しないとき

- ●電源プラグが抜けていませんか?
- ●下降しない 座板裏の安全スイッチが 働いていませんか?
 - →座板の下に足や物などを入れないでください。
- ●座板がはね上がった状態になっていませんか?
 - →はね上がった状態では上下しないことがあります。

お手入れのしかた

- ●水または中性洗剤を含ませた柔らかい布で、 軽く拭いてください。
- ●ベンジン・シンナー・ワックス・化学ぞう きんなどで拭いたり、たわしでこすったり しないでください。
- お茶やコーヒーなどをこぼしたときは、 乾かないうちによく拭きとってください。

点検後、なお異常があったら


ただちに使用を中止し、事故防止のため、必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

座板の動く速さが遅いとき

●周囲温度が低いときに使用した場合、座板の動く速さが遅くなることがありますが故障ではありません。 座板に座らない状態で、1往復ほど昇降させれば、通常のスピードに戻ります。

動するとき

- ①電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ②移動用ハンドルを両手で持ち、本体カバーに足を掛けて、いすを手前にかたむけてください。
- ③車輪が床に接地したことを確認し、いすを前に移動させてください。
- ④本体力バーに足を掛けながら、ゆっくりいすをおろしてください。







! 注意

足やものがはさまれてけがをしたり破損するおそれがあります。

使いかた

電源コードを接続する。

●電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込んでください。

巫

る

1

上下動レバーを上へ引く。

●肘掛けの裏にある上下動レバーを上へ押し続け、 座板を座りやすい位置まで上げておきます。



2

腰をおろす。

- ●肘掛けに手をそえて静かに腰をおろします。
- ●足腰に負担をかけることなく座板に 腰をおろすことができます。

≜告

● 座板の端に座らない

座板からすべり落ちたり転倒して、 けがをするおそれがあります。

3

上下動レバーを 下へ押す。

- ●肘掛けの裏にある上下動レバーを下へ押し続け、 (指を離せば止まります)座板をお好みの高さ まで、おろしてください。
- ●座板は床面まで下がると自動的に止ります。

⚠ 注意

●座板下降時、座板の下 に足などを入れない

座板と脚や床の間には さまれて、けがをする おそれがあります。



立っ

1:


上下動レバーを上へ引く。

●肘掛けの裏にある上下動レバーを上へ押し続けます。 途中で座板が傾いて、自然と立つ姿勢がつくれます。

※上昇時に座板が傾かない設定も可能です。

(4ページご参照)

納品時は、傾かない状態に設定しています。



2

腰を上げる。

●肘掛けに手をそえて静かに腰を上げます。



⚠ 警告

●下記の人がひとりで使用するときは、必ず周囲の人が注意・介護する(1)お年寄 (2)体の不自由な人 (3)お子様事故や体調不良を起こすおそれがあります。